

Nerival Oy
Model JM-24VAC/ 24VDC

Huom!
Asennettaessa laitekoteloon, muista
jäähdytys. Poraa laitekoteloon muutamia
reikiä (3 mm) varmistaaksesi riittävän
ilmankierron.

